


Single Handle Kitchen Faucet with Spray
Robinet de cuisine à simple poignée avec douchette
Grifo de cocina de una manija con rociador



Part Name	Nom de la pièce	Nombre de Parte	Part # # de pièce # de Parte
1⊙ Metal Handle Assembly	Assemblage de poignée en métal	Asamblea mango de metal	A602179
2⊙ Trim Cap	Capuchon de garniture	Tapa ornamental	A103262
3 Adjusting Ring	Bague de réglage	Anillo de ajuste	A104002
4 Ceramic Disc Cartridge	Cartouche à disque en céramique	Cartucho de disco cerámico	DA507348N
5 Check Valve	Clapet anti-retour	Válvula de retención	A519018
6 Spray Diverter	Déviateur	Desviador	A501374N
7 Mounting Hardware Assembly	Assemblage du matériel de fixation	Ensamblaje de ferreteria de montaje	A603283
8 Nut	É crou	Tuerca	A070075
9 Plug	Bouchon	Tapón	A603838N
10⊙ Spray Head	Tête de douchette	Cabeza del rociador	A503138N
11⊙ Spray Hose	Boyaux de douchette	Manguera del rociador	A511006N
12⊙ Spray Holder Assembly (3-9/16" L)	Ensemble de support de pomme de douche		A603020
13 Index Handle Button - Hot & Cold	Bouton d'index	Índice de Botton	A028065



D401144

⊙ Please see danze.com or current price list for available finishes. Finish is defined by additional suffix.
Veillez consulter le site Web danze.com ou la liste actuelle de prix pour connaître les finis offerts. Le fini est déterminé par le suffixe supplémentaire.
Por favor visite danze.com o la lista actual de precios para ver los acabados disponibles. Los acabados se diferencian mediante un sufijo adicional.