


Single Handle Pull-Down Kitchen Faucet *Robinet de cuisine à une manette avec douchette rétractable*

Grifo de cocina extraíble de una manija



Part Name	Nom de la pièce	Nombre de Parte	Part # # de pièce # de Parte
1⊙ Metal Handle Assembly	Assemblage de manette en métal	Ensamblaje de manija metálicas	A602830
2 Index Button (for CP,BN)	Bouton d'index	Índice de botones	A66G325
Index Button (for BS,BR)	Bouton d'index	Índice de botones	A603595
3⊙ Trim Ring	Capuchon de garniture	Tapa ornamental	A103214
4 Adjusting Ring	Bague de réglage	Anillo de ajuste	A104338
5 Ceramic Disc Cartridge	Cartouche à disque en céramique	Cartucho de disco cerámico	DA507906N
6 Hose Guide	Guide de tuyau	Guía de manguera	A126048GR
7⊙ Pull-Down Spray Head 1.75 gpm	Tête de douchette	Cabeza del rociador	A568024N
8 Grip Lock Weight	Poids	Pesas	DA504741
9⊙ Spray Hose G3/8 * 59"	Tuyau d'alimentation	Manguera de suministro	A515111W
10 Hose Adapter	Adaptateur de tuyau	Adaptador de manguera	A663123N
11 Mounting Hardware	Assemblage du matériel de fixation	Ensamblaje de ferreteria de montaje	D66D401



D454422

⊙ Please see www.gerberonline.com or current price list for available finishes. Finish is defined by additional suffix.

Veillez consulter le site Web www.gerberonline.com ou la liste actuelle de prix pour connaître les finis offerts. Le fini est déterminé par le suffixe supplémentaire.

Por favor visite www.gerberonline.com o la lista actual de precios para ver los acabados disponibles. Los acabados se diferencian mediante un sufijo adicional.