



Illustrated Parts List

Liste de pièces illustrée

Lista ilustrada de partes

Replacement parts, call :
Les pièces de rechange, appelez :
Partes de reemplazo, llame :

1-888-328-2383
WWW.DANZE.COM




DH455030SS

Single Handle Pull-Down Kitchen Faucet
*Robinet de cuisine à simple poignée
avec douchette rétractable*
Grifo de cocina abatible de una manija

Model#	Finishes	Fini	Acabado
<u>DH455030SS</u>	<u>Stainless Steel</u>	<u>Acier Inoxydable</u>	<u>Acero Inoxidable</u>

Part	Nom	Nombre	Part #
Name	de la pièce	de Parte	# de Pièce
1 ⊙ Metal Handle Assembly	Assemblage de manette en métal	Ensamblaje de manija metálicas	DA602190
2 ⊙ Trim Cap	Capuchon de garniture	Tapa ornamental	DA103309
3 Adjusting Ring	Bague de réglage	Anillo de ajuste	DA104276
4 Ceramic Disc Cartridge	Cartouche à disque en céramique	Cartucho de disco cerámico	DA507694N
5 ⊙ Spray Head	Tête de douchette	Cabeza del rociador	DA52800790N
6 ⊙ Escutcheon Assembly	Assemblage d'applique	Ensamblaje del Escudo	DA607750BN
7 Mounting Hardware Assembly	Assemblage du matériel de fixation	Ensamblaje de ferreteria de montaje	A66D401
8 Weight	Poids	Pesas	DA504741



DH455030SS(V2)

⊙ Available in all finishes above
Disponible dans tous les finis susmentionnés
Disponible en todos los acabados mencionados

Shaded items are available as warranty parts only
Les items soulignés sont disponible seulement comme les pièces sous garantie
Los artículos sombreados son disponibles solamente como piezas en garantía

DH455030SS/V2/02-16