



# GERBER

## 40-575 (0040575) Series

### Wicker Park™

### Pull-Down Kitchen Faucet

### Robinet de cuisine avec bec extensible

### Grifo extraíble para cocina


## Illustrated Parts List / Liste de pièces illustrée / Lista ilustrada de partes




40-575

Model #	Description	Description	Descripción
40-575	Lever Handle - Chrome & Stainless Steel	Manette à levier - Chrome et acier inoxydable	Manija en palanca - Cromo y acero inoxidable
40-575-SS	Lever Handle - Chrome & Stainless Steel	Manette à levier - Chrome et acier inoxydable	Manija en palanca - Cromo y acero inoxidable

Part Name	Nom de la pièce	Nombre de Parte	Part # # de pièce # de Parte
1° Metal Handle Assembly	Assemblage de manette en métal	Ensamblaje de manija metálicas	G0097623
2° Trim Cap	Capuchon de garniture	Tapa ornamental	A103329
3. Lock Nut	Écrou de blocage	Contratuerca	A104234
4. Ceramic Disc Cartridge	Cartouche à disque en céramique	Cartucho de disco cerámico	G0092298
5. Sleeve	Manchon	Manga	A041745
6° Spray Head	Tête de douchette	Cabeza del rociador	GA60645990N
7. Weight	Poids	Pesas	GA504741
8. Mounting Hardware Assembly	Assemblage du matériel de fixation	Ensamblaje de ferreteria de montaje	A66D401



40-575 (V2)



8" deck plate 97348 sold separately for 3-hole mounting

Available in all finishes above  
 Disponible dans tous les finis susmentionnés  
 Disponible en todos los acabados

Shaded items are available as warranty parts only  
 Les items soulignés sont disponible seulement comme les pièces sous garantie  
 Los artículos sombreados son disponibles solamente como piezas en garantía

Replacement parts, call : / Les pièces de rechange, appelez : / Partes de reemplazo, llame : **1-888-648-6466**

[www.gerberonline.com](http://www.gerberonline.com)

40-575/05-16